

Lille Glasvej 1-11, i stueplan

GULVVARME:

Din bolig er generelt forsynet med gulvvarme som du styrer på den vægplacerede trådløs rumtermostat.

Rumtermostaten har et indbygget display, der viser rumtemperaturen. Ved indstilling af termostaten vises indstillingstemperaturen.

Indstilling af rumtemperatur:

Termostaten viser som standard den aktuelle temperatur i rummet.

Når du drejer på knappen, kan temperaturen indstilles til den ønskede rumtemperatur og der afsluttes med et tryk på den runde knap.

Under indstillingen vises der i bunden af displayet en bjælke, der går ud fra midten.

Når indstillingstemperaturen hæves, vil bjælken udvide sig til højre og hvis indstillingstemperaturen sænkes, vil bjælken udvide sig til venstre.

Efter sidste aktivering af drejeknappen, vil den aktuelle rumtemperatur blive vist igen efter tre sekunder

