

Brugervejledning

Instruktion i brug af brikker ved lejligheds- og hoveddør

Brug af brik på lejlighedsdør

Lås lejlighedsdør op

- 1) Drej cylinderknop en halv omgang.
- 2) Hold brik på cylinderknop i 1-2 sekunder, indtil grønt lys vises.
- 3) Cylinderknop drejes som en nøgle for at låse døren op.
- 4) Døren er nu åben.



Lås lejlighedsdør

- 1) Træk op i håndtaget og drej cylinderknop en halv omgang.
- 2) Hold brik foran cylinderknop i 1-2 sekunder, indtil lys blinker.
- 3) Cylinderknop drejes som en nøgle for at låse døren.
- 4) Døren er nu låst.

Hvis cylinderknoppen kun lyser rødt, kan det betyde, at man ikke har adgang eller at batteriet skal skiftes. Kontakt i så fald vicevært eller administrator.

Brug af brik ved hoveddør

Åben hoveddør via dørstation

- 1) Hold brik inde, indtil dioden lyser grønt i læserfeltet.
- 2) Døren er nu åben. Døren låses automatisk, når den lukkes.

Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran læserfeltet i dørstationen.



BEMÆRK

Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt. Hvis der er nye opdateringer i systemet, skal brikken holdes på læserfeltet i lidt længere tid end ved normal drift.

Rengøring

Cylinderknoppen rengøres med en tør / let fugtet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel.